


L'ECLATE DU BV29S EXPORT



LES PIÈCES DÉTACHÉES DU BV29S EXPORT

| DESIGNATION | REP. PLAN | REFERENCE FAVRE |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| CYLINDRE | 1 | 51201 |
| BROCHE CENTRALE | 2 | 51202 |
| PISTON | 3 | 51203 |
| VALVE | 4 | 51204 |
| SIEGE SUPERIEUR | 5 | 51205 |
| SIEGE INFERIEUR | 6 | 51206 |
| GUIDE DE VALVE | 7 | 51207 |
| PION | 8 | 51208 |
| BUTEE | 9 | 51209 |
| RESSORT DE BUTEE | 10 | 51210 |
| POIGNEE NUE | 11 | 51211 |
| JOINT | 12 | 51212 |
| CAOUTCHOUC | 13 | 51013 |
| SOUPAPE | 14 | 51214 |
| GUIDE DE SOUPAPE | 15 | 51215 |
| RESSORT DE SOUPAPE | 16 | 51216 |
| GACHETTE | 17 | 51017 |
| AXE DE GACHETTE | 18 | 51018 |
| BOUCHON | 19 | 51219 |
| BOUCHON DE CONTROLE | 20 | 51220 |
| AVANT CYLINDRE | 21 | 51221 |
| BOULON DE POIGNEE | 23 | 51223 |
| RONDELLE DE POIGNEE | 24 | 51224 |
| ECROU DE POIGNEE | 25 | 51225 |
| ENTRETOISE | 26 | 51226 |
| ENCLUME | 27 | 51227 |
| LOQUET | 28 | 51028 |
| BOULON DE LOQUET | 29 | 51029 |
| ECROU DE LOQUET | 30 | 51030 |
| RONDELLE DE LOQUET | 31 | 51031 |
| FOURRURE DE LOQUET | 32 | 51032 |
| FREIN DE LOQUET | 33 | 51033 |
| RESSORT DE LOQUET | 34 | 51034 |
| COUDE D'AIR | 35 (A+B) | 51235 |
| ECROU DE COUDE | 36 | 51236 |
| JOINT DE COUDE | 37 | 51237 |
| FILTRE D'AIR | 38 | 51238 |
| BOULON AVANT | 39 | 51239 |
| ECROU AVANT | 40 | 51240 |
| RONDELLE AVANT | 41 | 51241 |
| RESSORT AVANT | 42 | 51242 |
| DOUILLE HEXAGONALE 28 | 44A | 51243 |
| DOUILLE HEXAGONALE 32 | 44B | 51247 |
| SILENCIEUX | 800 | 51244 |
| COLLIER DE SILENCIEUX | - | 51442 |
| BOULON DE SILENCIEUX | - | 51245 |
| FLASQUE DE SILENCIEUX | - | 51246 |
| RACCORD LIBRE ORIENTABLE | - | 15500 |